

RT-DTA+TV

DTA+TV Remote Control



Programming And Operating Instructions

To have a clearer idea of the features and capabilities of your remote control, take a moment to read these instructions. Save for future reference.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

1. Introduction

Your remote control is simple to program, easy to use, and can operate **two (2) electronic devices**, which include :

CABLE TV Motorola Digital Transport Adapter Televisions

Before you can use your remote control, it must be programmed (set-up) to operate your TV.

2. Before Getting Started

Some of the special features on your remote control are as follows :

Point and Press® Programming

Lets you program your TV without codes. For more information, see Section 4.

Time Out

Shuts remote off if any button is pressed and held for 30-seconds. This extends battery life in the event the remote becomes lodged under or between heavy objects.

3. Installing / Replacing Batteries

Install two (2) new "AAA" batteries as indicated by the diagram in the battery compartment.

When the batteries become low and need to be replaced, the LED will not illuminate normally or at all during use.

When this happens, replace the existing batteries with **two (2) new "AAA" batteries to restore normal operation to the remote control.**

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

4. Programming Your TV

Code-Entry Programming...

1. Turn on TV.

2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.

3. Locate the 3-digit code for your brand in the TV Setup Code list and enter it on the keypad of the remote control. Entry of the correct code will cause your TV to turn off.

If multiple codes are listed for your brand, you may have to enter several different codes until your TV turns off.

4. As soon as you have entered a 3-digit code that turns your TV off, press [MUTE].

a. If the TV turns back on, press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Or

b. If the TV does not turn back on, enter a different 3-digit setup code until your TV turns back on. Then press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Point and Press® Programming...

1. Turn on TV.

2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.

3. Press and hold the [CH ▲] button until one device turns off. While you are pressing the [CH ▲] button, the LED will blink. As soon as one device turns off, release the [CH ▲] button.

4. Press [MUTE]. If the device that turned off...

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

a. Turns back on, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

Or

b. Does not turn back on, press [CH ▼] one step at a time until that device turns back on. Each time you press the [CH ▼] button, the LED will blink.

Once you have found a code that turns the device on / off, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

5. Programming Volume Control

To program volume control to Motorola Digital Transport Adapter...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [VOL ▲], then [DTA] for Cable volume.

3. The LED will blink and go out.

To program volume control to TV...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [VOL ▲], then [TV] for TV volume.

3. The LED will blink and go out.

6. Resetting Your Remote Control

To reset your remote to its factory default setting, follow these steps:

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [MENU], then [MENU] again. The LED will blink and go out.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

TV Set-up Codes

BRAND	CODE			
<i>Admiral</i>	026	054	211	213
<i>Advent</i>	072	094	425	447 463
<i>Adventura</i>	047			
<i>Aiwa</i>	214	471		
<i>Akai</i>	053	462	473	522 524
	547	572	586	
<i>Amark</i>	023	215		
<i>Amstrad</i>	157			
<i>Anam</i>	217	218	219	220 221
	222	223		
<i>AOC</i>	053	573		
<i>APEX</i>	030	038	427	
<i>Astar</i>	462			
<i>Audiovox</i>	191	220	465	
<i>Belcor</i>	073			
<i>Bell & Howell</i>	211	213		
<i>Ben Q</i>	454			
<i>Broksonic</i>	165	167		
<i>Brokwood</i>	073			
<i>Candle</i>	068	091		
<i>Centurion</i>	095	107	108	
<i>Citizen</i>	068	091	211	213 233
<i>Coby</i>	558			
<i>Concerto</i>	073	095		
<i>Contec</i>	147			
<i>Coronado</i>	023			
<i>Craig</i>	223			
<i>Crosley</i>	598			
<i>Crown</i>	023			
<i>Curtis Mathes</i>	016	054	107	108 211
	213			
<i>Daewoo</i>	051	068	073	095 158
	159	189	191	194 196
	197	198	200	202 204
	205	206	207	209

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

<i>Daytron</i>	073	095	107	108
<i>Dell</i>	072	094		
<i>Diamond Vision</i>	563			
<i>Dumont</i>	073			
<i>Dynex</i>	167	415	424	450 456
<i>Elektra</i>	461	462	523	524 567
<i>Element</i>	577	586		
<i>Emerson</i>	039	053	068	073 092
	095	102	355	
<i>Jensen</i>	062	461		
<i>JVC</i>	104	105	106	396 397
	410	589		
<i>Kawasho</i>	073	095		
<i>KMC</i>	023			
<i>Konka</i>	445	589		
<i>Kosch</i>	462			
<i>KTV</i>	023	053	233	366
<i>Kurazai</i>	211	213		
<i>Legend</i>	169			
<i>LG (Goldstar)</i>	023	053	068	073 090
	107	108	233	360 361
	424	567	577	587
<i>Lodgenet</i>	211	213		
<i>Logik</i>	211	213		
<i>Luxman</i>	068	073	095	
<i>LXI</i>	024	026	157	355 388
<i>MAG</i>	459			
<i>Magnavox (Philips)</i>	023	068	071	072 073
	089	090	091	092 093
	094	134	385	387 397
	404	419	463	470 472
	549	594	595	
<i>Majestic</i>	211	213		
<i>Marantz</i>	053	107	108	109
<i>Matsui</i>	582	583	585	
<i>Maxent</i>	426	533	534	
<i>McIntosh</i>	555			
<i>Megatron</i>	215			
<i>Memorex</i>	090	211	213	355 388
	405	423	459	
<i>MGA / Mitsubishi</i>	053	068	073	090 095
	107	108	109	110 216

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

<i>Initial</i>	470			
<i>Inkel</i>	364			
<i>Insignia</i>	167	415	424	450 456
	461	462	523	524 567
<i>JC Penney</i>	577	586		
	039	053	068	073 092
	095	102	355	
<i>Jensen</i>	062	461		
<i>JVC</i>	104	105	106	396 397
	410	589		
<i>Kawasho</i>	073	095		
<i>KMC</i>	023			
<i>Konka</i>	445	589		
<i>Kosch</i>	462			
<i>KTV</i>	023	053	233	366
<i>Kurazai</i>	211	213		
<i>Legend</i>	169			
<i>LG (Goldstar)</i>	023	053	068	073 090
	107	108	233	360 361
	424	567	577	587
<i>Lodgenet</i>	211	213		
<i>Logik</i>	211	213		
<i>Luxman</i>	068	073	095	
<i>LXI</i>	024	026	157	355 388
<i>MAG</i>	459			
<i>Magnavox (Philips)</i>	023	068	071	072 073
	089	090	091	092 093
	094	134	385	387 397
	404	419	463	470 472
	549	594	595	
<i>Majestic</i>	211	213		
<i>Marantz</i>	053	107	108	109
<i>Matsui</i>	582	583	585	
<i>Maxent</i>	426	533	534	
<i>McIntosh</i>	555			
<i>Megatron</i>	215			
<i>Memorex</i>	090	211	213	355 388
	405	423	459	
<i>MGA / Mitsubishi</i>	053	068	073	090 095
	107	108	109	110 216

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

<i>Mintek</i>	384	394	395	398	399
<i>Montgomery Ward</i>	417				
	470				
	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
<i>NEC</i>	028	068	090	108	200
	464				
<i>Net TV</i>	426				
<i>Norcent</i>	455	472			
<i>Olevia</i>	073	108	519	541	587
<i>Orion</i>	019	159	160	161	162
	163	382	423	424	558
<i>Panasonic</i>	042	043	044	045	046
	419	429			
<i>Philco</i>	023	053	068	071	072
	091	463			
<i>Magnavox (Philips)</i>	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
<i>Pilot</i>	073	094	233		
<i>Pioneer</i>	019	111	144	383	551
<i>Planar</i>	474				
<i>Polaroid</i>	384	394	459		
<i>Portland</i>	023	068			
<i>Prima</i>	072				
<i>ProScan</i>	055	070			
<i>Proton</i>	090	371	372		
<i>Protron</i>	457	467			
<i>Proview</i>	459				
<i>Pulsar</i>	073				
<i>Quasar</i>	044				
<i>Radio Shack</i>	073				
<i>Realistic</i>	022	166	168		
<i>RCA</i>	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
<i>Runco</i>	525				
<i>Sampo</i>	090	108			
<i>Samsung</i>	015	016	017	023	031

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	577				
<i>Sansui</i>	423	424			
<i>Sanyo</i>	353	355	356	376	377
<i>Sceptre</i>	468				
<i>Scott</i>	090	108	168	561	
<i>Sears</i>	023	030	031	038	039
	068	353	355	356	
<i>Sharp</i>	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	409			
<i>Signature 2000</i>	023	0			

RT-DTA+TV

Control Remoto DTA+TV



Instrucciones Para Programación y Operación

Para tener una idea más clara de las funciones y capacidades de su control remoto, tome un momento para leer estas instrucciones. Guarde para referencia futura.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

1. Introducci n

Su control remoto es sencillo para programar, fácil de usar, y puede operar dos (2) equipos electrónicos que incluyen :

- CABLE** Convertidor Digital Motorola
- TV** Televisores

Antes de usar el control remoto, éste debe programarse (la estructuración) para operar su televisor.

2. Before Getting Started

Algunas de las funciones especiales en su control remoto son como sigue :

Point and Press® Programming (Programación - Apunte y Presione)

Permite programar su televisor sin los códigos. Para más información, véase Sección 4.

Time Out - Apagar el Control

El control remoto se apaga cuando cualquier botón se aprieta por 30-segundos. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados.

3. Installing / Replacing Batteries

Instale dos (2) nuevas baterías "AAA", según lo indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el LED (luz roja) no se encenderá normalmente o en absoluto.

Cuando esto sucede, reemplace las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías "AAA" para restaurar el funcionamiento normal del control remoto.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

4. Programming Your TV

Programación Accesando Código...

- Encienda el televisor.
- Presione [OK] y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
- Busque el código de 3-dígitos para su marca del televisor en el listado del "Setup Code" y éntrelo en el teclado del control remoto. Al entrar el código correcto su televisor se apagará.

De existir un sinnúmero de códigos en el listado para su marca del televisor, deberá entrar varios códigos distintos hasta que su televisor se pague.

- Tan pronto entre el código de 3-dígitos que apague su televisor, presione [MUTE].

a. Si su televisor se vuelve a encender, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

b. Si el televisor no se enciende nuevamente, entre un código diferente de 3-dígitos del "setup code" hasta que el televisor se encienda nuevamente. Luego presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

Point and Press® Programming... Programación Apunte y Presione

- Encienda el televisor.
- Presione [OK] y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
- Presione y aguante el botón de [CH ▲] hasta que cualesquiera de los equipos se apague. Mientras presione el botón de [CH▲], el LED (luz roja) parpadeará. Tan pronto uno de los equipos se apague, libere el botón [CH ▲].
- Presione [MUTE]. Si el equipo que se apagó...

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

a. Se enciende nuevamente, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja)parpadeará y se apagará.

b. Si no se enciende nuevamente, presione [CH ▼] un paso a la vez hasta que el equipo se encienda nuevamente. Cada vez que presiones el botón de [CH ▼], el LED (luz roja) parpadeará. Una vez que consigues el código que prenda / apague el equipo, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

5. Programming Volume Control

Para programar el control de volumen al Convertidor Digital Motorola

- Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [VOL ▲], luego [DTA] para el volumen del Cable.

3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

Para programar el control de volumen del televisor ...

- Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [VOL ▲], luego [TV] para el volumen del televisor.
- El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

6. Resetting Your Remote Control

Para reinstalar su control al estado original de fábrica, debe seguir los siguientes pasos:

- Presione [DTA], luego [OK] a la vez hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [MENU], luego [MENU] nuevamente. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

◆ Códigos - Marcas de Televisores- "TV Set-up Codes"

BRAND	CODE			
Admiral	026	054	211	213
Advent	072	094	425	447 463
Adventura	047			
Aiwa	214	471		
Akai	053	462	473	522 524
	547	572	586	
Amark	023	215		
Amstrad	157			
Anam	217	218	219	220 221
	222	223		
AOC	053	573		
APEX	030	038	427	
Astar	462			
Audiovox	191	220	465	
Belcor	073			
Bell & Howell	211	213		
Ben Q	454			
Broksonic	165	167		
Brokwood	073			
Candle	068	091		
Centurion	095	107	108	
Citizen	068	091	211	213 233
Coby	558			
Concerto	073	095		
Contec	147			
Coronado	023			
Craig	223			
Crosley	598			
Crown	023			
Curtis Mathes	016	054	107	108 211
	213			
Daewoo	051	068	073	095 158
	159	189	191	194 196
	197	198	200	202 204
	205	206	207	209

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Daytron	073	095	107	108
Dell	072	094		
Diamond Vision	563			
Dumont	073			
Dynex	167	415	424	450 456
Elektra	577	586	523	524 567
Electro Home	073	095	068	073 092
Element	095	102	355	
Emerson	062	461		
	104	105	106	396 397
	410	589		
Kawasho	073	095		
KMC	023			
Konka	445	589		
Kosch	462			
KTV	023	053	233	366
Kurazai	211	213		
Legend	169			
LG (Goldstar)	023	053	068	073 090
	107	108	233	360 361
	424	567	577	587
Lodgenet	211	213		
Logik	211	213		
Luxman	068	073	095	
LXI	024	026	157	355 388
MAG	459			
Magnavox (Philips)	023	068	071	072 073
	089	090	091	092 093
	094	134	385	387 397
	404	419	463	470 472
	549	594	595	
	211	213		
Majestic	053	107	108	109
Marantz	582	583	585	
Matsui	426	533	534	
Maxent	555			
McIntosh	215			
Megatron	090	211	213	355 388
Memorex	405	423	459	
	053	068	073	090 095
MGA / Mitsubishi	107	108	109	110 216

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Initial	470			
Inkel	364			
Insignia	167	415	424	450 456
	461	462	523	524 567
JC Penney	577	586		
	039	053	068	073 092
	095	102	355	
Jensen	062	461		
JVC	104	105	106	396 397
	410	589		
Kawasho	073	095		
KMC	023			
Konka	445	589		
Kosch	462			
KTV	023	053	233	366
Kurazai	211	213		
Legend	169			
LG (Goldstar)	023	053	068	073 090
	107	108	233	360 361
	424	567	577	587
Lodgenet	211	213		
Logik	211	213		
Luxman	068	073	095	
LXI	024	026	157	355 388
MAG	459			
Magnavox (Philips)	023	068	071	072 073
	089	090	091	092 093
	094	134	385	387 397
	404	419	463	470 472
	549	594	595	
	073	094	233	
	019	111	144	383 551
	474			
Pilot	384	394	459	
Pioneer	023	068		
Planar	072	068		
Polaroid	072			
Portland	055	070		
Prima	090	371	372	
ProScan	457	467		
Proton	459			
Protron	073			
Proview	073			
Pulsar	044			
Quasar	073			
Radio Shack	022	166	168	
Realistic	042	052	053	054 055
RCA	068	069	070	416
	525			
Runco	090	108		
Sampo	015	016	017	023 031
Samsung				

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Mintek	384	394	395	398	399
Montgomery Ward	417				
	470				
NEC	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
	028	068	090	108	200
	464				
Net TV	426				
Norcent	455	472			
Olevia	073	108	519	541	587
Orion	019	159	160	161	162
	163	382	423	424	558
	042	043	044	045	046
Panasonic	419	429			
	023	053	068	071	072
Philco	091	463			
	023	068	071	072	073
Magnavox (Philips)	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
	073	094	233		
Pilot	019	111	144	383	551
Pioneer	474				
Planar	384	394	459		
Polaroid	023	068			
Portland	072				
Prima	055	070			
ProScan	090	371	372		
Proton	457	467			
Protron	459				
Proview	073				
Pulsar	073				
Quasar	044				
Radio Shack	073				
Realistic	022	166	168		
RCA	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
Runco	090	108			
Sampo	015	016	017	023	031
Samsung					

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	577				
Sansui	423	424			
Sanyo	353	355	356	376	377
Sceptre	468				
Scott	090	108	168	561	
Sears	023	030	031	038	039
	068	353	355	356	
Sharp	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	409			
Signature 2000	023	026	108	211	213
Sony	014	020	021	178	540
Soundesign	091				
Soyo	562				
Squareview	157				
Sunbrite TV	587				
Superscan	419				
Supre-Macy	380				
SVA	592				
Sylvania	068	071	072	090	091
	092	093	107	108	157
	158	419	456	466	590
Symphonic	047	157			
Tatung	044	446			
Techwood	068				
Teknika	023	068	072	091	168
	213	463			
Telerent	023	213			
Tera	381				
Tevion	065	414			
TMK	068	090			
Toshiba	030	031	038	039	423
	571				
Totevision	233				
Trutech	095				
Universal	068	102			
Vidtech	068				
ViewSonic	428	513	515	527	528

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	529	530	531	532	533
	534	535	536	537	538
	539				