



- Turns equipment ON/OFF**
Enciende y apaga el equipo
- Used to cycle through video inputs**
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas
- Used to enter remote control SETUP.**
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto
- Used for special functions that are displayed on your menus**
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús
- Displays INFO for currently selected program**
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado
- Used in the program guide for PAGE navigation**
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS
- EXITS current menu and returns to current program**
SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso
- Displays program GUIDE**
Muestra la GUÍA de programas
- Displays main MENU**
Muestra el MENÚ principal
- Access ON DEMAND program library**
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA
- Controls and MUTES VOLUME**
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELVISOR
- Displays a LIST of recorded programs**
Muestra una LISTA de los programas grabados
- Returns to LAST channel you were watching**
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando
- Controls PLAYBACK of live and recorded TV**
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada
- Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box**
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable
- Returns to LIVE TV**
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

WWW.URCSUPPORT.COM

1 Press and hold SETUP until POWER key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el interruptor LED parpadee dos veces.

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.
Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (encendido/apagado) permanecerá encendido.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DÍGITO (Digit) que corresponda a su equipo/marca.

4 Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	Denon
3	Mitsubishi	3	LG
4	Panasonic	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	Panasonic
6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sony
0	Vizio	0	Yamaha

Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH. Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO o BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

3M 10274	Berthen 10556, 10668	10180, 10178, 10030, 11661, 10556, 10037, 10634, 10880, 11203, 11376, 11606, 11612, 11849, 12098, 12333, 10876, 10865, 10661, 10624, 10623, 10499, 10092, 10039, 10009	Hicon 11467, 12662	11888, 11889, 11893
A.R. Systems 10556, 10037, 11696	Bestar 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Hifnux 10109	Khind 10661
Accent 10037, 10009	Bestwell 11326	Firstar 10009	Highlander 11531	Kioto 10054, 10556
Accurian 11803	Bexa 12493	Firstline 10556, 10037	Highline 10037	Kiton 10037, 10668
Acer 11339, 11403, 11509	BGH 10876, 10898	10714, 10668, 11037, 10009, 10208, 10624, 10808, 11363, 11612	Hikona 11983	Klegg 11366
Acoustic Solutions 11037, 11149, 11523, 11545, 11667, 11727, 11865, 12676	Black Diamond 11037, 10587, 11163	Fisher 10047, 10154, 10208	Himitsu 10180	KLH 10765, 10767
Action 10873	Blaupunkt 10195	Dantax 10714, 11037, 10715, 11163, 11652, 12676	Hinari 10037, 10009, 10047, 10154, 10208	Kneissel 10556, 10037, 10292, 10499
Adcom 10284	Blue Sky 10556, 10037, 10625, 10714, 10668, 11037, 10715, 11771, 11739, 11709, 11652, 11372, 11363, 11324, 11314, 11149, 10624, 10499	Datsura 10208	HiPlus 11420, 11435, 11420, 12113, 12224, 12225, 12226, 12230, 12235, 12253	Kobra 11467
Addison 10092	BlueH 11745	Dell 11264, 11403	Koenig 10037	Kolin 10180, 10150, 11755
ADL 11217, 12022, 12195	Boca 11652	Daynet 11207, 11376	Hisense 10156, 10748, 10145, 10556, 10508, 12583, 12401, 12355, 12341, 12183, 12098, 12037, 11739, 11660, 11363, 11314, 10208, 10009	10053, 10037, 11217, 11240, 11610, 10037, 10009
Advent 10761, 10876, 11613	bogo 12561	Dayu 10009	Hitachi 10156, 10150, 10178, 10030, 11145, 10145, 10037, 10634, 11037, 10508, 11163, 11345, 11448, 11576, 11585, 11643, 11667, 12005, 12214, 12215, 12279, 12676, 11149, 10877, 10724, 10679, 10499, 10480, 10186, 10179, 10109, 10092, 10039, 10009	10714, 10587, 10009, 10418, 10275
AEG 11037, 11163, 11324, 11556, 12166, 12197, 12239, 12475	Bolan 11324	De Graaf 10208	Huafu 10145, 10009	Kolster 10037
Aiko 10037, 10009, 10092, 10880	Bomax 11799	DEC 1037, 11709	Huanghai 10009	Kongque 10009
Aim 10037, 10499	Brinkmann 10037, 10668, 10418	Decca 10037	Huanghime 10009	Konichi 10009
Airis 11531, 11833, 12022, 12195	Brisonvega 10037	Dell 11264, 11403	Huangshang 10009	Konka 10714, 10587, 10009, 10418, 10275
Akai 10702, 10765, 10178, 10030, 10556, 10037, 10714, 10715, 12676, 12332, 11935, 11865, 11727, 11688, 11676, 11675, 11537, 11413, 11326, 11259, 11207, 10480, 10284, 10208, 10009	Bristol 12090	Denon 10145	Hongmei 10009, 10186	Korling 10039
Akashi 10009	Broksonic 10463, 11935	Denver 10037, 10587, 11372, 11634, 11709, 11770, 11820, 12139, 12172, 12197	Hornophon 10037	Koryo 10039
Akiba 10037	Bush 10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10587, 11682, 11687, 11865, 11983, 12007, 12032, 12053, 12040, 12104, 12125, 12212, 12214, 12241, 11667, 11652, 11645, 11634, 11585, 11556, 11259, 11149, 10661, 10443, 10284, 10208, 10009	Desmet 10037, 10009, 11770	HP 11089, 11494	Kosmos 10037
Akura 10171, 10037, 10714, 10668, 11037, 12289, 12239, 11983, 11847, 11846, 11820, 11770, 11709, 11687, 11667, 11585, 11556, 11498, 11363, 10009	Bydsign 11309, 12140, 12209	DGM 11435, 12020, 12022, 12059, 12239	Hua Tun 10009	Kost 11262
Alaron 10179	Caihong 10009	Diamond 10037	Huanghe 10009	Koyoda 10009
Alba 10037, 10714, 10668, 11037, 10587, 10009, 10418, 10443, 10480, 11585, 11865, 11935, 12104, 12676	Calling 10748	Digimart 10009	Huanglong 10009	Kreison 10876
Albatron 10843	Cameron 11523	Digisonic 11826	Huangshan 10009	Kross 11536
Allen 11037	Camper 10037	Digital Device 11606	Huanshan 10145, 10009	KTV 10180, 10030, 10039
All-Tel 10865	Candle 10030, 10186	Digital Life 10872	Huatai 10037, 12676	Kualle 10009
Allstar 10037	Capetronic 10030	Digital Lifestyles 11765	Hugoson 10890, 11217, 12349	Kulun 10009
American Action 10180	Carad 10668, 11037	Digital Projection Inc. 11750	G-Hanz Sampo 11695	Kunlun 10051, 10208, 10061
Amitech 11281, 11849, 12107	Carena 10037	Digitel 11709, 11771	Gaba 11037	Kyosho 10418
Amoi 12342	Carnivale 10030	Digitron 10037, 11703	Galaxi 10037	L&S Electronic 10714, 10808, 10865
Anstrad 10171, 10037, 11037, 10009, 11820	Carrefour 10037	Digix Media 10880	Galaxis 10037	Lasonic 13198
Anam 10250, 10180, 10037, 10009	Carver 10054	Dikom 11695, 11703	Gateway 10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715	Lavic 11363
Anam National 10250, 10037, 11585	Cascade 10037, 10009	Disney 11665, 11892, 12152	GE 10047, 10051, 10451, 10093, 10180, 10765, 10178, 10030, 11447, 11454, 10625, 10560, 10092, 10335, 11347, 12359	Lavis 11037, 11963
Andersson 11149, 11163, 11585	Casio 10037, 11205, 12152	dVision 12197, 12239	General 10109, 10186	Leader 10009
Anglo 10009	Cat 11682	Dixi 10037, 10009	General Electric 10047	Legend 10009
Anhua 10051	Cathay 10037, 11727	DL 10587, 10872, 11203, 11326, 11363	General Technic 10009	Lenco 10037, 11037, 10587, 11634, 11787, 11983
Anitech 10037, 10009	Celera 10765	DMTech 11338, 11937, 11964, 11994, 12001, 12251	ICE 10037	Lenov 11531, 11696, 12023
Ansonic 10037, 10668, 10009, 10284, 10292, 11437, 11846	Celestial 10767, 13052	Domeos 10068	IDEAL 11556	Lexsor 11396
AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10030, 10625, 12214, 12111, 12087, 12014, 11590, 11589, 11588, 11365, 11089, 10179, 10092, 10009	Cello 11770, 11820, 11846, 12246	Dongda 10059	IG 10037	LG 10017, 10060, 10178, 10030, 11447, 10556, 10037, 10714, 10715, 10442, 10856, 11149, 11325, 11423, 10039, 11768, 12057, 12359, 12569
Aomni 11623	Centrex 111203, 11536	Donghai 10009	Iberia 10037	Liesenkoetter 10037
Apey Digital 10748, 10765, 10767, 10879, 10890, 11217, 12397	Centurion 10037	Dream 11682	IFC 10037	Lifetec 10037, 10714, 10668, 11037, 10009, 10683, 12001, 12676
Apollo 12229	CGE 10418	DSE 10767, 11326, 11556, 11660, 11703, 12241, 12457, 12475, 12480, 12912, 13235	IFocal 12031	Linetech 10037
Apro 11846	Changcheng 10051, 10009, 10661	DTS 10009	ISonic 11376, 11613	Linsar 11585, 12676
AquaVision 11606	Changfai 11463, 11785, 12049	Dual 10037, 11037, 11149, 11163, 11372, 11585, 11667, 12032, 12241, 12676	Iiyama 10877, 10890, 11217	Lloyd 12401, 12583
Arc En Ciel 10109	Changhong 10056, 10765, 10768, 10009, 10767, 11498	Dumort 10017	Intel 10037, 10009	Lloyd's 10009
Ardem 10037, 10714	Changsheng 10051, 10009, 10661	Durabrand 10463, 10180, 10178, 10171, 10714, 11037, 11437, 11463, 11652, 11665	Interc 10037	Local Calcutta TV 11239
Arena 10037	Changshu 10009	Dux 10037	Interfunk 10037, 10109, 10512	Local Chennai TV 10009, 11239, 11422
Aristona 10556, 10037	Chimei 11520, 11666, 11852, 13215	DX Antenna 11817	Infonity 10054	Local Delhi TV 11239
ART 11037	Ching Tai 10009, 10092, 10179	Dynaconnective 12811	Infocus 10037	Local India TV 10009, 10208, 11046, 11239, 11413
Art Mito 11585, 11820	Chun Yun 10180, 10009, 11056, 11834, 12230	Dynatron 10037	Ingenel 10014	Local Malaysia TV 11203
ASA 10179	City 10009	Dynex 10037, 11785, 12049	Ingersol 10779	LodgingStar 13147
Asambal 11046	Clarion 10180	Ecco 10037, 10463, 11785, 12049	Initial 11603, 11990	Lodos 1037, 11149
Asberg 10037	Clarify 11720	ECE 10037, 11046	Inno Hit 11037, 10009, 11163, 11585	Loewe 10037, 10136, 10292, 10512, 10633, 10790, 11884
Asora 10009	Clarivox 10037, 10418	Elbe 10556, 10037, 10180, 10053, 10284, 10292	Innova 10037, 10714, 10715, 10039, 10109	Logic 12107
Astar 11531, 11738	Classic 10499	Electra 10876	Innotest 10865, 11298	Logix 10668
Astra 10037	Clatronic 10037, 10714, 10009, 11324	Electrograph 11623, 11729	Innotech 10773	Logix 10668
Asus 12175, 13340	Clayton 11037	Electrohome 10463, 11670, 11672	Insignia 10463, 10171, 10714, 10668, 11037, 10715, 10009, 10624, 10634, 11037, 11585, 11645, 11667, 11682, 11687, 11719, 11720, 11727, 11795, 11983, 12053, 12223, 12393, 12676, 11523, 11376, 11259, 11149, 11880, 10808, 10661, 10624, 10499, 10480, 10360, 10335, 10179, 10009, 10109	Luma 10037, 10668, 11937, 2023
Atec 11606	Cobay 11538, 11634, 12306, 12314, 12315, 12326, 12338, 12340, 12344, 12345, 12347, 12351, 12560, 13202	Element 11687, 11886, 12183	Inspira 10624, 10178, 10715, 10039, 10109	Lumenio 10037
Atlantic 10037	Citizen 10060, 10030, 10039, 10992, 10186, 11671, 11672, 11935	Elment 11687, 11886, 12183	Inspira 10624, 10178, 10715, 10039, 10109	Luxor 10037, 10179, 10208, 10480, 11163
Aton 10009	City 10009	Elektra 10009	Interq 10037	LG 10017, 10060, 10178
Audlinac 10180	Clarion 10180	Elektra 10017, 11661	Interc 10037, 10009	M Electronic 10037, 10714, 10634, 10195, 10009, 10109, 10480, 10512, 10661, 11652
Audiosonic 10037, 10714, 10715, 10009, 10109, 10865, 11675, 11703, 11983, 12104	Clarify 11720	Element 11687, 11886, 12183	Interfunk 10037, 10109, 10512	M&S 10054
Audiovox 10451, 10180, 12513, 11952, 11951, 11937, 11865, 11803, 11769, 11766, 11564, 11284, 11276, 10875, 10846, 10620, 10623, 10092	Clarivox 10037, 10418	Elfa 10009	Internal 10556, 10624	Madison 10037
Auriga 11531	Classic 10499	Emerson 10154, 10451, 10463, 10180, 10178, 10171, 11661, 10037, 10714, 10668, 111963, 11886, 11864, 11665, 11394, 10624, 10623, 10179, 10039	Intervision 10037, 10009	MAG 11498, 11687
Autovox 12169, 12172	Clatronic 10037, 10714, 10009, 11324	Empres 11765	IPure 11376	Magnavox 10054, 10051, 10090, 11594, 11983
Aventura 10171	Clayton 11037	Encross 10876	Iradio 10037, 10009, 10724	Magnum 10037, 10714, 10715, 11525, 12023
Aviovis 11634	Cobay 11538, 11634, 12306, 12314, 12315, 12326, 12338, 12340, 12344, 12345, 12347, 12351, 12560, 13202	Enmar 12023	IRT 10451, 11661	Manesth 10037
Avol 11820	Citizen 10060, 10030, 10039, 10992, 10186, 11671, 11672, 11935	Envision 10030, 10813, 11365, 11589, 12014, 12087	Isis 12676	Manhattan 10037, 10668, 10877
Awa 10451, 10009, 11376, 12039, 12241, 12480	City 10009	Epson 11122, 11290, 11379	Isis 10037	Marqma 11467, 11606, 11782
Axion 11937	Clarion 10180	Erison 11682	ITV 10480, 11523, 12057, 12125, 12676, 10180, 10179, 10208, 10480	Marantz 10054, 10030, 10054, 10178
Axxent 10009	Clarify 11720	Erres 10037	ITV Nokia 10037, 10284	M Electronic 10037, 10714, 10634, 10195,



Codes: TV continued

Codigos TV continuado

Memphis	10009	Orbit	10037, 11696	Rectiligne	10037	SLX	10186	10418, 12197	
Mercury	10060, 10037, 10009	Orion	10463, 10556, 10037, 10714, 11037, 10179, 10443, 10880, 11196, 11463, 12001, 12005, 12007, 12031, 12032, 12106	Red	12032	SmartVision	10668	11365, 12098, 11149, 11667, 12279	
Mermaid	10037	Redstar	10037	Redstar	10037	Soemtron	10865, 11298	Walker	10037, 10284
Mitconic	10625	Reflex	11037, 10668, 10037	Reflex	11037	Sogo	11376	Telefunken	10702, 10037
Metz	10037, 10668, 10195, 11037, 10587, 11163, 11533, 10150, 10178, 10030	Online	10037	Relisys	10865, 10876, 10877, 10878, 11206, 11207, 11211, 11376, 11585, 11612, 11645, 11739, 11741	Solsax	10037	10625, 10714, 10560, 10587, 12676, 11703, 11667, 11626, 11588, 11585, 11556, 11536, 11326, 10335, 10109	
Micromaxx	10037, 10714, 10668, 11037, 10808, 11324, 12001	Ormond	10568, 11037	Relon	11826	Songba	10009	Teleson	10037, 10668
Microspot	11614	Osaki	10556, 10037	Remotec	10250, 10093, 10145, 10171, 10037	Soniko	10037	Telegazi	10037, 10284
Microstar	10808	Osio	10037	Render	12196, 12384	Sonolux	10208	Telemaster	10037
Midland	10047, 10017, 10051, 10039	Pacific	10556, 10714, 11037, 10443, 11324, 11372, 12060, 11585	Reos	10714	Sonolux	10037, 10009	Telesat	10037, 10284
Mikomi	11037, 11149, 11585	Packard Bell	10092, 11314	RevolutionHD	11623	Sonolor	10208	Teletech	10037, 10668
Minato	10037	Palladium	10556, 10037, 10714, 10418	Revovox	10037, 10808	Sontech	10037	Teleton	10186
Minerva	10195, 11248	Panasonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	RFT	10037	Sony	10810, 10834, 11300, 11685, 12571, 12736	Television	10037
Ministry Of Sound	11667	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Rinex	10773	Soundesing	10180, 10178, 10179, 10186	Telemaster	10037
Minoka	10037	Panavision	10037	Roadstar	10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 10009, 10418	Soundwave	10037, 11037, 10715, 10418, 11846, 11847	Telesat	10037, 10284
Mintek	11603, 11990	Panda	10051, 10508, 10009, 10208, 11843	Rolson	12001, 12098	Soye	10156, 10051, 10714, 11037, 11652	Tensol	10037, 11037
Miral	11566, 11852	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Rover	10877	Soye	10156, 10051, 10714, 11037, 11652	Tensol	10037, 11037
Miray	11309, 10037, 10009	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Rova	10748, 10037, 10587, 10009, 10898, 11046, 12042	Soye	10156, 10051, 10714, 11037, 11652	Tera	10030, 10092, 10466
Mitsubishi	11556	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Royal Lux	10335	Soye	10156, 10051, 10714, 11037, 11652	Tesla	10037, 10668, 10623, 10463, 11661, 10037, 10186, 10623, 10463, 11661
Mitsubishi	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 11250, 10178, 10030, 10556, 10037, 11037, 10179, 10512, 10868, 11797, 12313	Panavision	10037	Runco	10017, 10030, 11398	S-S-Media	101217	Tevion	10037, 10668, 10623, 10463, 11661, 10037, 10186, 10623, 10463, 11661
Mivar	10292, 10609, 12386	Panasonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	S-S-Media	101217	Saba	10250, 10625, 10714, 10560, 10109, 10335, 11588	Thomson	11447, 10037, 10625, 10560, 10109, 10335, 11588
Mogon	11820	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Sagom	10618, 11596	Sage	10009	Thomson	11447, 10037, 10625, 10560, 10109, 10335, 11588
Monaco	11498, 11687, 10843	Pansonic	10037, 10284, 10418, 10725, 10773, 11196, 11326, 11538, 11795, 12410, 11037, 10009	Saiho	10009	Saiho	10009, 12022	Thomson	11447, 10037, 10625, 10560, 10109, 10335, 11588
Monivision	10843	Pathe Cinema	10192	Saivod	10037, 10668, 11037, 11163, 11556, 12668	Saivod	10037, 10668, 10037, 10668	Xianghai	10009
Moree	10037	Pathe Marconi	10259	Sangyong	10009	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xingfu	10009
Morgan's	10037	Pausa	10009	SSS	10180	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xiron	11983
Moserbaer	11149, 11585, 12449	Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10039, 11347	Staksonic	10009	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xococo	10284, 10725, 10773, 11046, 12012, 12327
Motorola	10093	Pioneer	10166, 10037, 10109, 10512, 10679, 10760, 10866, 11398, 11457, 11636, 12240	Standard	10037, 11037, 10009, 11709, 12090	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xomax	11170
MTC	10060, 10030, 10512	Perlio	10037	Starlite	10180, 10037, 10009	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xoro	11196, 11217
MTLogic	10714, 12104	Perfek	10037	Strato	10037, 10009, 10335, 10499, 10512	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Xypton	10037
Mudan	10051, 10009, 10208	Peters	10037	Strong	11149, 11163, 11037, 10037, 10009, 10335, 10499, 10512	Sansul	10714, 11632, 11556, 12668	Yakumo	11613
Multitec	10037, 10668, 1037, 11556	Phico	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Yakumo	11613
Multitech	10180, 10037, 10009	Phocus	10714, 11652	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Phocus	10714, 11652	Yamaha	10030, 11407, 11576
Murphy	10039, 12005	Phoenix	10037	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Phoenix	10037	Yamishi	10037
MVM	13117	Phonola	10556, 10037	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	Phonola	10556, 10037	Yapsho	10250
Mx Onda	11820, 11983	PHOS Italy	11843	Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 10714, 11661, 10397, 10179, 10092, 10186, 10418, 111394, 11655, 11963	PHOS Italy	11843	Yes	11696
MyCom	11376	Pilot	10030, 10039	Pioneer	10166, 10037, 10109, 10512, 10679, 10760, 10866, 11398, 11457, 11636, 12240	Pilot	10030, 10039	Yingge	10009
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Pioneer	10166, 10037, 10109, 10512, 10679, 10760, 10866, 11398, 11457, 11636, 12240	Plustron	11770	Pioneer	10166, 10037, 10109, 10512, 10679, 10760, 10866, 11398, 11457, 11636, 12240	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Polivision	10889, 11144	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Polivision	10889, 11144	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Poppy	10009	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Poppy	10009	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Portland	10451, 11661, 10039, 10092, 10624	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Portland	10451, 11661, 10039, 10092, 10624	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Power Acoustic	11865	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Power Acoustic	11865	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Powerpoint	10037, 11770, 11820	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Powerpoint	10037, 11770, 11820	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Prehiser	10047, 10054, 10009	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Prehiser	10047, 10054, 10009	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	PrimeView	11606	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	PrimeView	11606	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Princess	10773, 11326	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Princess	10773, 11326	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Prinston	10037, 10715	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Prinston	10037, 10715	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Prism	10051	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Prism	10051	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 11852, 11797, 11546, 11398, 10876, 10704, 10661, 10499, 10186, 10009	Profex	10009	Polaroid	10765, 12125, 12117, 12063, 11826, 11769, 11767, 11776, 11741, 11720, 11687, 11645, 11538, 11523, 11498, 11328, 11227, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865	Profex	10009	Yokan	10037
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10508, 12461, 1185								